



ANSLUTNING TILL VERTIKAL (UPPDRAGNING PÅ RÖRELSEFOG)

Skala 1:5



Skala 1:5

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Uppdragningar av tätskikt mot väggar, krön, etc. ska utföras minst 300 mm och fästas in mekaniskt i ovankant med centrumavstånd högst 150 mm. Kappor ska sveatsas mot vertikal yta i omfattning så att tätthet uppnås.

Remsor, kappor och detaljarbete utförs med Trebolit E-LIT LA.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar, till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. JT.352.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
			
Hemsida: www.trebolit.se		E.post: info@trebolit.se	
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		TEL: 041-04 80 00	
BESÖK: BRUKSGATAN 42			
DATUM 2021-03-11			
DETALJ ANSLUTNING TILL VERTIKAL (UPPDRAGNING PÅ RÖRELSEFOG)			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER E-LIT108	BET	