

Trebolit tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Trebolit. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Trebolits monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Trebolit monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se [www.trebolit.se](http://www.trebolit.se)

För ytterligare information om montering, kontakta vår takt tekniker.



**1.** Placera intäckningskragen av kvalitet minst YEP 3500 över genomföringen.



**2.** Placera stosen och se till att intäckningskragen når minst 100 mm utanför stosen åt alla håll. Värm fast stosen i den underliggande intäckningskragen.



**3.** Svetsa fast stosen i intäckningskragen.



**4.** Påbörja intäckningen nedifrån med en kappan av E-Lit LA. Arbeta alltid nedifrån takfallets riktning och upp.



**5.** Ta bort releasefilmen på kappans baksida.



**6.** Skär ut för stosen. Var försiktig så att inte stosen skadas.



**7.** Snedskär hörnen. Lossa resterande del av releasefilmen.



**8.** Kappan ska svetsas mot hela stosens fläns samt hela intäckningskragen.



**9.** Placera den övre delen av kappan så den linjerar med stosens övre sida och dra bort releasefilmen.



**10.** Helsvetsa kappan mot underlaget. Börja längst in och se till att kapsla in värmen för att uppnå bästa resultat.



**11.** Matakis handrulle kan med fördel användas för detaljarbeten.



**12.** Glöm ej slangklämman.