

Trebolit tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Trebolit. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Trebolits monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Trebolit monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se [www.trebolit.se](http://www.trebolit.se)

För ytterligare information om montering, kontakta vår taktekniker.



**1.** Vid taklutning större än 1:16 skanock alltid täckas med en nockkappa av E-Lit LA minst 330 mm bred. Vid taklutning mindre än 1:16 dras tätskiktet över nocklinjen med minst 500 mm.



**2.** Skär till en kappav E-Lit LA. Releasefilmen delas genom att man "skår" med knivens baksida för att undvika att skada tätskiktet.



**3.** Placera kappan och dra bort releasefilmen på sidan som ska svetsas.



**4.** Svetsa med svetsmaskin.



**5.** Dra bort releasefilmen på andra sidan.



**6.** Avsluta med att svetsa andra sidan med svetsmaskin. Obs! genom att använda svetsmaskinen så mycket som möjligt uppnår man maximal effektivitet.