


UPPDRAGNING PÅ KRÖN > 300 mm (YEP 2500 på takkrön högre än tätskiktets uppdragning)

Skala 1:5




Skala 1:5

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Uppdragningar av tätskikt mot väggar, krön, etc. ska utföras minst 300 mm och fästas in mekaniskt i ovankant med centrumavstånd högst 150 mm. Kappor ska svetsas mot vertikal yta i omfattning så att tätthet uppnås.

Remсор, kappor och detaljarbete utförs med Trebolit E-LIT LA.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar, till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. JT.352. Max synligt tätskikt 500mm.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
			
<small>Hemsida:</small> www.trebolit.se		<small>E.post:</small> info@trebolit.se	
<small>POSTADRESS:</small> BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		<small>TEL:</small> 041-04 80 00	
<small>BESÖK:</small> BRUKSGATAN 42			
<small>DATUM</small> 2021-03-11			
DETALJ UPPDRAGNING PÅ KRÖN > 300 mm (YEP 2500 på takkrön högre än tätskiktets uppdragning)			
<small>SKALA</small> 1:5 (A3)	<small>NUMMER</small> E-LIT113	<small>BET</small>	