

UPPDRAGNING PÅ KRÖN > 300 mm

Skala 1:5




Skala 1:5

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Uppdragningar av tätskikt mot väggar, krön, etc. ska utföras minst 300 mm och fästas in mekaniskt i ovankant med centrumavstånd högst 150 mm. Kappor ska svetsas mot vertikal yta i omfattning så att tätthet uppnås.

Remсор, kappor och detaljarbete utförs med Trebolit E-LIT LA. OBS synligt tätskikt max 500 mm på vertikal yta.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar, till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. JT.352. Max synligt tätskikt 500 mm.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
			
<small>Hemsida:</small> www.trebolit.se		<small>E.post:</small> info@trebolit.se	
<small>POSTADRESS:</small> BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		<small>TEL:</small> 041-04 80 00	
<small>BESÖK:</small> BRUKSGATAN 42			
<small>DATUM</small> 2021-03-11			
DETALJ UPPDRAGNING PÅ KRÖN > 300 mm			
<small>SKALA</small> 1:5 (A3)	<small>NUMMER</small> E-LIT112	<small>BET</small>	