


UPPDRAGNING PÅ KRÖN > 300 mm (YEP 2500 på takkrön högre än tätskiktets uppdragning)

Skala 1:5




Skala 1:5

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Uppdragningar av tätskikt mot väggar, krön, etc. ska utföras minst 300 mm och fästas i mekaniskt i ovankant med centrumavstånd högst 150 mm. Kappor ska svetsas mot vertikal yta i omfattning så att tätthet uppnås.

Remсор, kappor och detaljarbete utförs med Trebolit Elastolit 001.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar, till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. JT.352. Max synligt tätskikt 500 mm

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
			
Hemsida: www.trebolit.se		E.post: info@trebolit.se	
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		TEL: 041-04 80 00	
BESÖK: BRUKSGATAN 42			
DATUM 2021-03-01			
<p>DETALJ UPPDRAGNING PÅ KRÖN > 300 mm (YEP 2500 på takkrön högre än tätskiktets uppdragning)</p>			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER ELA113	BET	